

### 5-2-1 階段接合 (つづき)

次に空乏層の静電容量  $C$  を表す式を求める。空乏層にたまった単位面積あたりの電荷  $Q$  は

$$Q = q \cdot N_D \cdot x_n = q \cdot N_D \frac{N_A}{N_D + N_A} d$$

$$= \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 q N_A N_D}{N_D + N_A}} (V_D - V) \quad \dots(5.27)$$

となる。これより、空乏層の静電容量  $C$  は

$$C = \left| \frac{dQ}{dV} \right| = \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0 q N_A N_D}{2(N_D + N_A)} \frac{1}{(V_D - V)}} \quad \dots(5.28)$$

と表される。静電容量  $C$  と空乏層幅  $d$  の積をとると、

$$Cd = \epsilon_r \epsilon_0$$

となる。一方、平板コンデンサの容量(真空中) $C_0$ は

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

と表される( $S$ は電極の面積)。上の二式を比べると、 $C$ は物質中の電極

の間隔  $d$  の単位面積あたりの静電容量と考えることができる。この静電容量は、**空乏層容量** (depletion layer capacitance) または **接合容量** (junction capacitance) と呼ばれる。

(5.26)および(5.28)式から、逆バイアス電圧  $-V$  が大きくなると空乏層幅  $d$  は広がり、容量  $C$  は小さくなるのが分かる。

不純物濃度が  $N_A \gg N_D (N_D \gg N_A)$  の場合、容量  $C$  は

$$C \cong \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0 q N_D}{2} \frac{1}{(V_D - V)}} \quad \left( C \cong \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0 q N_A}{2} \frac{1}{(V_D - V)}} \right)$$

となるので、 $C$  と外部電圧  $V$  の関係を考えて

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{\epsilon_r \epsilon_0 q N_D} (V_D - V) \quad \left( \frac{1}{C^2} = \frac{2}{\epsilon_r \epsilon_0 q N_A} (V_D - V) \right) \quad \dots(5.32)$$

となり、 $1/C^2$  と  $V$  の関係は Fig.2 のようになる。すなわち、外部電圧を変化させて pn 接合のキャパシタンスを図ることにより、 $1/C^2 - V$  特性を描くとその傾きから  $N_D (N_A)$  が求められることになる。また、特性直線を  $1/C^2 = 0$  まで伸ばす(外挿という)と、そのときの電圧値が拡散電位となる。

### 5-2-2 傾斜接合

接合付近の不純物分布を直線で近似できる場合 ( $\rho = qax$ 、 $a$ :傾斜の係数)も階段接合と同様に、ポアソン方程式と境界条件より空乏層の厚さ  $d$  および容量  $C$  が求められる。ここでは解析は省略するが、容量  $C$  は次の様になる。

$$C = \sqrt[3]{\frac{(\epsilon_r \epsilon_0)^2 qa}{12} \frac{1}{(V_D - V)}} \propto (V_D - V)^{-\frac{1}{3}} \quad \dots(5.35)$$

すなわち、 $C^{-3}$  と  $V$  が比例関係となるので、Fig.2 の縦軸を  $C^{-3}$  にとると  $C^{-3} - V$  特性は直線となる。言い換えると、この直線の傾きから不純物分布の状態(階段または傾斜接合)が知れることになる。




Fig.1 平板コンデンサ




Fig.2 電圧-容量特性